Раздел 5

МОДЕЛИРОВАНИЕ КРАЕВЫХ ЗАДАЧ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ

Краевая задача о тепловом состоянии (ТС) для краевых задачах о напряженнодеформированном состоянии (НДС) твердых тел носит вспомогательный, но важный характер, поскольку ТС сильно влияет на НДС всего тела.

Теоретические сведения о краевых задачах теплопроводности приведены в Приложении 4. Искомая (основная) величина – температура в узлах конечно-элементной сетки (КЭС), все другие – производные от нее.

Внимание: для расчетов ТС можно применять не все типы КЭ, а только ROD, TUBE, BAR, BEAM (одномерные); PLATE, MEMBRANE, PLANE STRAIN (двумерные); SOLID и AXISYMMETRIC (трехмерные и осесимметричные). При этом все одномерные типы КЭ приводят к одинаковым результатам независимо от формы и размеров сечения. Все двумерные типы КЭ тоже приводят к одинаковым результатам, причем температура по толщине КЭ - неизменна. Если в КЭС модели есть КЭ других типов, то они игнорируются, а КЭ типа SPRING и DOFSpring с ненулевой жесткостью вызывают фатальную ошибку.

Общие сведения относительно задания граничных условий изложены в Разделе 4. Ниже изложим лишь специфическую информацию о моделировании краевых задач теплопроводности.

5.1 Моделирование краевой задачи стационарной теплопроводности

Будем считать, что конечно-элементная модель для задачи теплопроводности уже создана (см. Раздел 3). Для твердого тела в формуле (П4.1) Приложения 4 (и в последующих формулах) компонента $c_P \overline{\rho} (\nabla_i T) V_i$ отсутствует.

Начальные и граничные условия для краевых задач теплопроводности в FEMAP создаются командами **Model→Load→** (см. Раздел 4.1).

5.1.1 Задание начальных условий краевой задачи теплопроводности

Командой Model→Load→Body... вызывается диалоговая панель "Create Body Loads" (см. рис.5.1-а). На ней (слева внизу) активизируется поле "Default Temperature", куда вводится значение начальной температуры, которая назначается для всех узлов КЭС.

Внимание:

- для решения краевой задачи стационарной теплопроводности начальные условия не обязательны, но могут понадобиться в дальнейшем, поэтому их целесообразно вводить;

- если в дальнейшем, при создании задания на счет (см. п.5.1.3), в диалоговой панели "Boundary Conditions" (см. рис.4.19-а или рис.5.6-в) не выбрать соответствующий начальным значениям набор в поле "Initial Conditions", то FEMAP автоматически установит нулевые начальные значения.

5.1.2 Задание граничных условий краевой задачи стационарной теплопроводности

5.1.2.1 Величины для граничных условий краевой задачи теплопроводности

Граничными условиями (ГУ) задачи теплопроводности могут быть величины, которые приведены в таблице 5.1. Теплофизические характеристики материалов приведены в Разделе 3.1 и в таблице 5.2.

5.1.2.2 Задание граничных условий первого рода

ГУ 1-го рода – это известная температура. В FEMAP может задаваться в узлах, точках, на кривых, поверхностях или КЭ по правилам, изложенным в Разделе 4.1. На диалоговой панели "Create Loads ..." (см. рис.4.3-а) в списке (центральная его часть) в соответствии с объектом приложения ГУ выбирается "Temperature" или "Element Temperature", в диалоговом окне "Value" вводится значение температуры. Если в секции "Method" выбрать вариант "Variable", то с помощью кнопки "Advances...", вызывающей панель "Advanced Load Methods" (см. рис.4.3-б), можно установить переменный масштабный коэффициент. Если ГУ задается на поверхности, то в секции "Method" можно выбрать вариант "Data Surface" и с помощью кнопки в поле "Data Surface" можно задать значения на поверхности в табличном виде. Подробные объяснения – в п.4.1.3.

Create Body L	oads					×	
Load Set 1	Untitled		Coord S <u>v</u> s	0Basic Rectangular		*	
Translational Ad	ccel / Gravity (length/time/time) —		Rotational Ac	celeration (radians/time/tim	ie)		Create Constraint Equation
Active	Time/Freq Dependence			Time/Freq Depe	ndence		
Ax 0,	0None	✓ f _{xy}	Arx 0,	0None	~	f _{xy}	ID 1 Title
Ay 0,	0None	 ✓ f_{xy} 	Ary O,	0None		f _{xy}	Color 8312 Palette Layer 1
Az 0,	0None	 ✓ f_{xy} 	Arz O,	0None	~	f _{xy}	Coefficient -1 + 1. * Node 60 TX
Rotational Velocity (revolutions/time)		Center of Ro	tations		\equiv	Node ID - 1. * Node 76 TX	
Acti <u>v</u> e	Time/Freq Dependence			Specify or Pick L	ocation		
₩x 0,	0None	✓ f _{xy}		Х О,			TY RY
₩y 0,	0None	√ f _{xy}		Υ Ο,			TZ RZ
₩z 0,	0None	✓ f _{xy}		Ζ 0,			Add Replace
Thermal							Multiple Nodes Delete OK C
Active Default Temperature T 0,				Rotating Around Vector.			
				ок	Cancel	í I	

а)
 б)
 Рис.5.1. Диалоговые панели для: а) – введения начальной температуры;
 б) – создания уравнения связи между температурами узлов

Таблица 5.1. Типичные величины для граничных условий трехмерной КЭС

Узловые граничные условия (Nodal boundary conditions)					
Температура (Temperature) ^о С, ^о К					
Тепловой источник или тепловой сток (Heat Generation)	W	Вт			
Тепловой поток (Heat Flux)	W	Вт			
Граничные условия КЭ (Element boundary conditions)					
Температура (Temperature)	°C, °	Ϋ́K			
Тепловой источник или тепловой сток (Heat Generation)	W/m ³	В т/м ³			
Тепловой поток (Heat Flux)	W/m ²	Вт/м²			
Направленный тепловой поток (Heat Flux, Directional)	W/m ²	Вт/м ²			
Свободная конвекция (Free Convection)	W/m ²	В т/м ²			
Силовая конвекция (Force Convection)	W/m ²	В т/м ²			
Излучение (радиация) с пространство (Radiation to Space)	W/m ²	Вт/м²			
Радиационное окружение (Radiation Enclosure)	W/m ²	Вт/м²			

Таблица 5.2. Теплофизические характеристики материалов

Коэффициент теплопроводности k (Thermal Conductivity)	W/(m [°] K)	Вт/(м ^о К)
Плотность ρ (Density)	kg/m ³	кг/м ³
Удельная теплоемкость при неизменном давлении C_p (Specific Heat)	J/(kg ^o K)	Дж/(кг ^о К)
Энтальпия (Enthalpy)	J/kg	Дж/кг
Скрытая теплота (Latent Heat)	J/kg	Дж/кг
Коэффициент конвекционной теплоотдачи на поверхности, $lpha$	W/(m ² °K)	Вт/(м ^{2 °} К)
Динамическая вязкость, <i>µ</i>	kg/(m c)	Кг(м с)
Постоянная Стефана-Больцмана: 5.668 · 10 ⁻⁸	$W/(m^{2} {}^{o}K^{4})$	Вт/(м ^{2 °} К ⁴)
Постоянная Стефана-Больцмана: 0.1714 · 10 ⁻⁸	Btu/h ft ² R ⁴	

© Рудаков К.Н.

Еще один вариант задания ГУ в виде температуры – с помощью связей между узлами, которые задаются по формуле $\sum a_i T_i = 0$, где T_i – температура *i*-го узла, a_i – назначенные коэффициенты. Обычно его применяют, когда необходимо, чтобы температура нескольких узлов была одинаковой.

Командой **Model→Constraint→Equation...** вызывается диалоговая панель "Create Constraint Equation" (см. рис.5.1-б), на которой указываются: **ID** формулы; цвет изображения связей; уровень (Layer); значение коэффициента a_i ; номер узла; степени свободы **DOF**, что связываются (для связывания температуры узлов здесь нужно выбрать **TX**, иначе будет фатальная ошибка). Дается команда "Add" (прибавить) и указанная информация появляется в большом окне диалоговой панели. Когда все компоненты данной суммы набраны, дается команда "OK". Если в сумме есть значительное количество узлов с одинаковыми коэффициентами (кроме их номеров), то можно кнопкой "**Multiple Nodes…**" вызвать стандартный диалог выбора узлов. В FEMAP есть ограничения для количества членов в сумме: до 70. На рис.5.1-б изображено состояние диалогового окна после подачи команды "Add" перед командой "OK", т.е. после задания уравнения TY(60) - TY(76) = 0, которое указывает, что температуры узлов 60 и 76 должны быть одинаковыми.

Для возвращения к предыдущей ситуации на панели есть кнопка "**Replace**", для удаления ненужных или по ошибке набранных компонентов суммы – команда "**Delete**".

5.1.2.3 Задание граничных условий в виде теплового источника или стока тепла

В FEMAP тепловой источник (сток тепла) может задаваться в узлах, точках, на кривых, поверхностях или КЭ по правилам, изложенным в п.4.1.3. На диалоговой панели "Create Loads ..." (см. рис.4.3-а) в списке (нижняя его часть) в соответствии с объектом приложения ГУ выбирается "Heat Generation", в диалоговом окне "Value" вводится значение мощности теплового источника (положительное) или стока (отрицательное). Если в секции "Method" выбрать вариант "Variable", то с помощью кнопки "Advances...", которая вызывает панель "Advanced Load Methods" (см. рис.4.3-б), можно установить переменный масштабный коэффициент. Если ГУ задается на поверхности, то в секции "Method" можно выбрать вариант "Data Surface" и с помощью кнопки в поле "Data Surface" – задать значения на поверхности в табличном виде. Подробные объяснения – в п.4.1.3.

5.1.2.4 Задание граничных условий по тепловому потоку

В FEMAP тепловой поток может задаваться в узлах, точках, на кривых, поверхностях или КЭ по правилам, изложенным в п.4.1.3. На диалоговой панели "Create Loads …" (см. рис.4.3-а), когда она вызывается соответствующей командой Model→Load→…, в списке (нижняя его часть) в соответствии с объектом приложения ГУ выбирается "Heat Flux", "Heat Flux per Length", "Heat Flux per Node" или "Heat Flux per Area"; в диалоговом окне "Value" вводится значение скорости (Rate of Flux) теплового потока (положительное – наружу, отрицательное – внутрь). Опция "Midside Nodes Adjustment" (для "Heat Flux per Node" и "Heat Flux per Area") позволяет задействовать промежуточные узлы на ребрах КЭ. Если в секции "Method" выбрать вариант "Variable", то с помощью кнопки "Advances…", вызывающей панель "Advanced Load Methods" (см. рис.4.3-б), можно установить переменный масштабный коэффициент. Если ГУ задается на поверхности, то в секции "Method" можно выбрать вариант "Data Surface" и с помощью кнопки в поле "Data Surface" – задать значения на поверхности в табличном виде. Подробные объяснения – в п.4.1.3.

Альтернативный вариант – тепловой поток от дистанционного источника лучевого тепла (например, для моделирования явления суточного повышения температуры). Дается команда Model→Load→Elemental..., после выбора КЭ на появившейся диалоговой панели "Create Loads ..." (см. рис.4.3-а) выбирается "Heat Flux" и инициируется опция "Directional" (внизу панели). Задаются три величины: величина потока "Flux" (может быть функцией времени), способность поверхности поглощать "Absorptivity" (дополнительный множитель для величины потока, в пределах 0 ... 1, может быть функцией температуры), температура поверхности. Затем еще потребуется ввести направление потока через компоненты вектора или

X

зависящие от времени функции (см. рис.5.2-а), а также номер поверхности КЭ, на которую действует тепловой поток.

5.1.2.5 Задание граничных условий конвекционного нагрева

При введении условий конвекционного нагрева (Convection) в FEMAP есть два варианта.

5.1.2.5.1 Задание граничных условий "свободного" конвекционного нагрева

Первый вариант описывает конвекционный нагрев общего случая (Free Convection), т.е. от газа или жидкости, что свободно "омывает" выбранную поверхность тела или его часть. Это соответствует формуле (П4.5а) Приложения 4. Для него (см. рис.4.3-а) вводятся: "Coefficient" (коэффициент конвекционной теплоотдачи на поверхности), который может быть функцией температуры (2..vs.Temperature); и температура газа или жидкости, что "омывает" тело (**Temperature**), которая может быть функцией времени (**1..vs.Time**). Опцией "On Plate Back Face" можно изменить грань плоского КЭ на обратную. Если в секции "Method" выбрать вариант "Variable", то с помощью кнопки "Advances...", вызывающей панель "Advanced Load Methods" (см. рис.4.3-б), можно установить переменный масштабный коэффициент. Если ГУ задается на поверхности, то в секции "Method" можно выбрать вариант "Data Surface" и с помощью кнопки в поле "Data Surface" – задать значения на поверхности в табличном виде. Подробные объяснения – в п.4.1.3.

Heat Transfer Loads

Create Directional Load	Load Set 1 Temp Radiation Free Convection Temp Offset from Abs Zero 0. Stefan-Boltzmann 0. Enclosure Ambient Element 0.
Component Definition QK ○ ⊆onstant Ţime Dependent X 0, 0None Y 0, 0None Z 0, 0None	Forced Convection Constant Coefficient O. Alternate Eormulation Exclude Convective Energy Flow Prandtl Exponent (into fluid) O. Prandtl Exponent (out of fluid) O. Constant Temperature Dependence
	Fluid Conductivity 0, 0.None Specific fluid
	Fluid Specific Heat 0, 0None 🖌
	Fluid ⊻iscosity 0, 0None ✔ 😡
	Fluid Density 0,
	Copy QK Cancel
a)	б)

Рис.5.2. Диалоговые панели: а) – задания направления теплового потока; б) – введения дополнительных характеристик тепловых потоков

В FEMAP еще есть альтернативная форма для "Free Convection", которая связана с использованием нелинейной зависимости (П4.5-б) или (П4.5-в) Приложения 4 (только для NX Nastran). Дополнительно к действиям, изложенным в предыдущем абзаце, командой Model→Load→Heat Transfer... нужно вызвать диалоговую панель "Heat Transfer Loads" (см. рис.5.2-б), где в секции "Free Convection" – задать в поле "Convection Exponent" значение коэффициента µ, что фигурирует в формулах (П4.5-б) и (П4.5-в). Если установить опцию "Alternate Formulation", то будет применяться формула (П4.5-в).

5.1.2.5.2 Задание граничных условий "принудительного" конвекционного нагрева

Второй вариант описывает одномерный поток "принудительной" конвекции от КЭ типа **ТUBE** к поверхности тела, описанной *двумерными* КЭ. Этот одномерный поток жидкости переносит тепло (Advection) и осуществляет конвекционный нагрев (Convection) поверхностей КЭ, к которым он будет "присоединен" при задании этих ГУ.

КЭ типа ТИВЕ создаются с нулевыми диаметрами на некотором расстоянии (см. рис.5.3-а) от поверхности тела (если КЭ моделируют реальную трубу, то нужно задать реальные диаметры). Внимание: эти КЭ необходимо поместить в отдельный уровень (Layer), чтобы потом можно было создать логическую связь с ними.

Примечание 5.1. Если такие ГУ необходимо задать на поверхностях трехмерных КЭ. то нужно на узлах этих поверхностей создать дополнительные двумерные КЭ типа PLOT **ONLY**, которые и использовать для задания ГУ.

Итак, сначала необходимо создать новый уровень (Layer, см. п.1.7.1) и сделать его активным. Потом на некотором расстоянии от поверхности тела – провести линию, на которой создать КЭ типа TUBE с нулевыми или реальными диаметрами. Потом после команды Model→Load→Elemental... – выбрать КЭ типа TUBE, а на диалоговой панели "Create Loads on Elements" – выбрать ГУ типа "Convection", установить опции "Forced Convection" и "Disable Convection" (слева внизу, см. рис.5.3-б); ввести: скорость (Flow Rate) и гидравлический диаметр (Diameter) потока. Температуру (Temperature) здесь задавать не надо. Она задается в узле в начале цепи КЭ типа TUBE с помощью команды Model→Load→Nodal....



Рис.5.3. Схема "Forced Convection" (а); диалоговая панель введения условий конвекционного теплообмена типа Forced Convection для КЭ типа TUBE (б)

Create Loads on Elements			
Load Set 1 Temp		Use Layer to Specify Flow Numb	er
Title <u>Color</u> 10 <u>Palette</u>	Layer 1	Coord Sys	0Basic Rectangular 💽
Distributed Load Pressure Temperature Heat Flux <u>Convection</u> Radiation Heat Generation	Direction On Element Vector Along Curve Normal to Plane Normal to Surface Load Yalue Flow Rate 0, Diameter 0, Area Factor 0,	Specify Time/Freq Dependence 0.None	Method Constant Variable Data Surface Advanced Data Surface Data Surface 0None
	Forced Convection	Disable Advection Disable Convection	IK Cancel

Рис.5.4. Диалоговая панель введения условий конвекционного теплообмена типа Forced Convection для двумерных КЭ на поверхности тела

Тепловая конвекция должна действовать на грань №1 (Face1) двумерного КЭ, причем направлении от середины В ребра первого к середине ребра третьего (или к противоположному углу треугольного КЭ). Чтобы всем нужным КЭ задать одинаковую ориентацию, нужно дать команду Modify→Update Elements→Reverse Normal/Orient First Edge..., выбрать КЭ, на диалоговой панели "Update Element Directions" (см. рис.3.29-а в п.3.5.9) выбрать вариант "Align First Edge to Vector" и указать направление вектора для первого ребра (First Edge). Таким же образом,

при необходимости, нужно согласовать направление двумерных КЭ по отношению к КЭ типа ТИВЕ.

Затем нужно дать команду Model→Load→Elemental..., выбрать *двумерные* КЭ, на диалоговой панели "Create Loads on Elements" выбрать ГУ типа "Convection", установить опции "Forced Convection" и "Disable Advection" – слева внизу, см. рис.5.4; ввести: ско-

рость (Flow Rate), диаметр (Diameter) потока (такие же самые, что и для КЭ типа TUBE) и коэффициент области (Area Factor ≈1). Этот коэффициент равен отношению площади поверхности тела, на которую должно действовать условие конвекционного теплообмена, к реальной площади поверхностей КЭ. На основе этих данных FEMAP вычисляет числа Рейнолдса (Reynolds) и Прандтля (Prandtl), а потом – коэффициент конвекционной теплоотдачи между тепловым потоком в трубе и поверхностью тела. Внимание: для "сцепления" данных нужно указать тот номер уровня (Layer), в котором задан поток (таким образом можно задавать несколько потоков). Если "сцепление" состоялось, то при запуске задачи на счет (точнее - при записи задания в файл задания для Nastran с расширением имени .dat) на рабочем поле появятся изображения линий связи (см. рис.5.3-а). Как предупреждают в "Help", это происходит не всегда, гарантировано – когда двумерные КЭ имеют четыре угла, а КЭС – регулярную структуру (см. рис.5.3-а).

Последний этап – задание свойства жидкости. Командою Model->Load->Heat Transfer... (в "Help" ошибочно указана команда Model→Load→Body) вызывается диалоговая панель "Heat Transfer Loads" (см. рис.5.2-б). На ней в столбце "Constant" секции "Forced Convection" вводятся значения "Fluid Conductivity" (коэффициент теплопроводности), "Fluid Specific Heat" (удельная теплоемкость при неизменном давлении), "Fluid Viscosity" (динамическая вязкость) и "Fluid Density" (плотность) жидкости. В столбце "Temperature Dependence" желательно выбрать/задать функции (типа 2..vs.Temperature), что описывают температурную зависимость величин (поскольку, например, динамическая вязкость жидкости очень быстро уменьшается при повышении температуры). Другой вариант – задавать свойства жидкости для температуры, средней от начальной температуры потока и поверхности тела.

Еще вводятся значения "Constant Coefficient" (коэффициент γ , см. Примечание 5.4. ниже), "Reynolds Exponent" (степень для числа Рейнолдса), "Prandtl Exponent (into fluid)" (степень для числа Прандтля, в жидкости) "Prandtl Exponent (out of fluid)" (степень для числа Прандтля, за пределами жидкости). Эти величины в FEMAP пересчитываются в другие, необходимые для описания конвекционного теплообмена (см. Примечание 5.4).

Если окажется, что число Рейнолдса $\text{Re} = VL/v > 2 \cdot 10^5$ (здесь L – длина поверхности тела вдоль направления потока, V и v объяснены ниже в Примечании 5.3), то течение потока жидкости в трубе будет иметь турбулентный характер, который нуждается в применении альтернативной формулы (см. Примечание 5.4): на диалоговой панели "Heat Transfer Loads" (см. рис.5.2-б) в секции "Forced Convection" необходимо инициировать опцию "Alternate Formulation".

Если жидкость не движется, то в секции "Forced Convection" нужно установить опцию "Exclude Convective Energy Flow" (отключить конвекционный поток энергии).

В заключение отметим, что таких потоков можно моделировать несколько, только необходимо их создавать в разных слоях (для правильного "сцепления").

Примечание 5.2. Вместо указанных величин, в справочниках можно найти другие характеристики: кинематическую вязкость ν и тепловую диффузию α , которые имеют одинаковую размерность m^2/c . Известны связи между этими величинами и другими: $v = \mu/\rho$ и $\alpha = k / (\rho \cdot C_p)$, а также то, что у жидкостей обычно кинематическая вязкость очень быстро уменьшается при повышении температуры, а тепловая диффузия – незначительно увеличивается.

Примечание 5.3. Число Рейнолдса Re = Vd/v, где V – скорость перемещения жидкости далеко от пограничного слоя; d – характерный размер тела, которое перемещается в жидкости (для трубчатого сечения любого профиля $d = \sqrt{4A/\pi}$ носит название гидравлического диаметра, где А – площадь этого сечения). Оно характеризует отношение сил инерции к силам вязкости. Число Прандтля $\Pr = \mu \cdot C_p / k$ является мерой отношения диссипации импульса к диссипации тепла. Обычно эти числа применяют для выявления сходства разных потоков. Число Hycceлта (Nusselt) $Nu = \alpha d / k$ является мерой отношения коэффициентов конвекционного теплообмена (на поверхности) и теплообмена материала (в объеме); применяют для жидкости.

Примечание 5.4. В FEMAP могут применяться одна из двух формул для вычислений коэффициента конвекционной теплоотдачи на поверхности: $\alpha = \gamma \cdot \operatorname{Re}^{E_{\text{Re}}} \cdot \operatorname{Pr}^{E_{\text{Pr}}}$ или альтернативная ей $\alpha = (k/d) \cdot \gamma \cdot \operatorname{Re}^{E_{\text{Re}}} \cdot \operatorname{Pr}^{E_{\text{Pr}}}$, где d – гидравлический диаметр потока; E_{Re} и E_{Pr} – значения степеней (так называемых экспонент) для чисел Рейнолдса и Прандтля при конвекционном теплообмене.

5.1.2.6 Задание граничных условий радиационного нагрева

При введении условий радиационного нагрева (**Radiation**) в FEMAP также есть два варианта.

Первый описывает радиационный нагрев от отдаленного источника (например, от солнца, лампы, открытого огня). Для него вводятся значения (см. рис.5.5-а и формулу (П4.6) в Приложении 4): "Emissivity" (коэффициент излучения поверхностью источника, $0 \le e_e \le 1$), "Temperature" (абсолютная температура излучающего тела), "Absorptivity" (коэффициент способности к поглощению, $0 \le a_e \le 1$) и "View Factor" (фактор освещенности ($0 \le f \le 1$) поверхности нагреваемого тела (см. формулу (П4.7) в Приложении 4), или, другое название – угловой коэффициент излучения). Коэффициенты e_e и a_e могут быть функциями температуры, а температура и фактор освещенности – времени.





б)



Второй вариант описывает радиационный нагрев поверхностей в ограниченном пространстве, в частности и от других поверхностей того же тела (что рассчитывается). Для него (вариант выбирается опцией "Enclosure Radiation" – слева внизу, см. рис.5.5-б) вводится только значение "Emissivity" (коизлучения поверхностью эффициент источника, $0 \le e_e \le 1$), поскольку принято, что способности к поглощению и излучению – одинаковы ($e_e = a_e$, т.е. нет потерь энергии), а другие величины - рассчитываются. На той же панели можно установить опции "Can Shade" (тень) и/или "Can Be Shaded" (может быть тень). Если таких ограниченных пространств - несколько, то для каждого из них нужно создать уровень (Laver), где и задавать условия радиационной нагрузки, о чем на диалоговой панели (см. рис.5.5-б) есть напоминания (вверху справа): "Use Layer to Specify Cavity Number" (используйте уровень для описания пустоты).

В заключение в *обоих* случаях необходимо командой **Model→Load→Heat Transfer...** вызвать диалоговую панель "**Heat Transfer Loads**" (см. рис.5.2-б), где в секции "**Radiation**"

- 128 -

ввести значение: "Temp Offset from Abs Zero" (разность между нулем температурной системы, что используется, и абсолютным нулем), "Stefan-Boltzmann" (постоянная Стефана-Больцмана: $5.668 \cdot 10^{-8} W / m^2 K^4$ или $0.1714 \cdot 10^{-8}$ Btu/h ft² R⁴). Параметр "Enclosure Ambient Element" - это ID того внешнего КЭ, что излучает (поглощает) лучевую энергию. Этот КЭ создается, если ограниченное пространство (второй вариант применения данного типа ГУ) не является замкнутым; он должен иметь размеры, на 1-2 порядка превышающие размеры КЭ тела, с которыми взаимодействует. Если пространство не замкнуто, а **ID** внешнего КЭ не задано, то считается, что температура открытого пространства $T_{a} = 0$.

5.1.3 Запуск процесса расчета краевой задачи стационарной теплопроводности

Этот тип краевой задачи можно решать с применением NX Nastran, а также других анализаторов, но рассматриваем только NX Nastran.

Сначала нужно создать задание для проведения анализа. Общие сведения об этом приведены в Разделе 4.2.

В частности, вызывается диалоговая панель "Analysis Set Manager", на ней с помощью кнопки "New…" начинается процесс создания задания: выбирается тип задачи "20..Steady-State Heat Transfer" (см. рис.5.6-а) – стационарная теплопроводность. FEMAP создает стандартное задание на расчет краевой задачи.

Какие особенности есть в задании для стационарной задачи теплопроводности? Boundary Conditions

			Primary Sets	Primary Sets		
			⊆onstraints	0None 🗸 🗸		
		Nonlinear Control Options	Loads	1Untitled 🗸 🗸		
		Step Control	Initial Conditions	1Untitled		
Analysis Set		Adaptive Constant Interval	Constraint <u>E</u> quations	0None		
Title		Number of Time Steps 0	Bolt Preloads	0From Load Set 🗸		
Two		Initial Time Increment 1,	Other DOF Sets			
Analysis <u>P</u> rogram	36NX Nastran	Output Step Interval 1	M <u>a</u> ster (ASET)	0None		
<u>A</u> nalysis Type	20Steady-State Heat Transfer 🛛 👻	Max Iterations per Step	Kinematic (<u>S</u> UPORT)	0None		
	🔲 <u>R</u> un Analysis Using VisQ	Convergence Tolerances	SUPORT1	0None		
Next		Temperature 0,001	OMIT	0None		
-regain		0,001	OSET			
		<u>₩</u> ork 1,E-7	<u>s</u> er			
		Prev Nevt OK Cancel	CSET	UNone		
			BSET	0None 🔽		
			Prev Ne <u>x</u> t	QK Cancel		
	a)	ნ)		B)		

Рис.5.6. Диалоговые панели для создания задания расчета краевой задачи стационарной теплопроводности

В случае, когда задача является нелинейной (например, характеристики материала зависят от температуры), можно в подразделе "Nonlinear" раздела "Options" вызвать диалоговую панель "Nonlinear Control Options" (см. рис.5.6-б). Здесь для стационарной задачи можно изменить точность сходимости итерационного процесса анализа: в полях секции "Convergence Tolerances" – для температуры (Temperature), по ГУ (Load) и по энергии (Work).

В подсекции "Boundary Conditions" секции "Master Requests and Conditions" можно вызвать диалоговую панель "Boundary Conditions" (см. рис.5.6-в), где в полях "Load" и "Constraints Equations" (нагрузка и формульные связи), а также "Initial Conditions" (начальные условия) выбраны имена активных наборов, которые можно изменить на другие (если другие наборы создавались).

В подсекции "Output Request" (задания для вывода) можно вызвать диалоговую панель "Nastran Output Requests" (см. рис.6.6-в), где, с помощью активных опций можно указать, для какой части модели выводить результаты расчетов: "0..Full Model" (полная модель) или выбрать заранее созданную группу (узлов или КЭ). Варианты результатов задачи стационарной теплопроводности: приложенные нагрузки (Applied Load), реакции связей (Constraint Force), реакции связей, что заданы уравнениями или КЭ типа RIGID (Equation Force), температура (Temperatures), тепловые потоки (Heat Flux). Другие назначения на этой панели описаны в п.4.2.10.

Когда задание создано, можно запускать процесс решения краевой задачи.

Если в модели задавались ГУ свободной и принудительной конвекции, то появится диалоговая панель "Factor to Disable Forced Convection", где нужно ввести лишь одно малое число (по умолчанию это 0.001). Этот коэффициент используется программой для разделения теплового потока на конвекционный от среды, что взаимодействует с поверхностью тела (для КЭ с активной опцией "Disable Advection", см. рис.5.4), и адвекционный, т.е. тот, что переносится жидкостью тела (для КЭ с активной опцией "Disable Convection", см. рис.5.3-б).

5.2 Моделирование краевой задачи нестационарной теплопроводности

По сравнению со стационарной задачей теплопроводности есть такие особенности:

• необходимо обязательно задать функцию (или несколько функций) времени, т.е. типа 1..vs.Time, значение которой (которых) будет являться масштабом для граничных условий задачи. Если изменений во времени нет, то функция должна иметь значения, равные единице на всем протяжении времени;

• необходимо обязательно всем граничным условиям назначить, от какой функции времени (1..vs.Time) они зависят (после введения значения граничного условия – дополнительно открыть список с названием "Time/Freq Dependence", выбрать необходимую функцию (см. рис.5.7-а); или создать такую функцию с помощью кнопки 🜆). Обычно это реально можно сделать лишь при первичном назначении граничных условий, поскольку путем их редактирования сделать это почти никогда не удается (таких узлов или сторон – много). Т.е. при необходимости модифицировать – сначала удалить, потом назначить снова;

• необходимо создать задание для соответствующего типа задачи: команда Model Analysis→New..., выбрать в списке "Analysis Type" (аналогично рис.5.6-а) значение "21..Transient Heat Transfer" (т.е. нестационарная теплопроводность);

Create Loads on Surfaces					
Load Set 1 Load_01				Nonlinear Control Options	X
Title <u>C</u> olor 10 <u>Palette</u> Laye	er 1	Coord S <u>v</u> s	0Basic Rectangular 💉	Step Control	Interval
Force Force Per Area Force Per Node Moment Moment Per Node Displacement Enforced Rotation Velocity Rotational Velocity Acceleration Pressure	irection ● Magnitude Only ● Vector Along Curve Normal to Plane Normal to Surface pad ▲alue	Specify Time/Freq Dependence	Method © Constant © Variable © Data Surface Data Surface	Number of Ime Steps 0 Initial Time Increment 1, Output Step Interval 1 Max Iterations per Step 10 Convergence Tolerances Image: Temperature 0,000	
Temperature Element Temperature Heat Flux Per Area Heat Flux Per Node Heat Generation Element Heat Flux Convection	emperature 0,	1 <u>F_Temp_01</u> ▼ § 0None 1F_Temp_01	g 0.None	□ Load 0,00 □ Work 1,E-1 Prev Ne <u>x</u> t	1 7 Cancel
		a)		б)	

Рис.5.7. К задаче нестационарной теплопроводности: a) – задание функции времени к ГУ; б) – назначение условий выполнения анализа

• в подразделе "Nonlinear" раздела "Options" необходимо вызвать диалоговую панель "Nonlinear Control Options" (см. рис.5.7-б). В секции "Step Control" становятся активными поля для введения значений количества временных шагов (Number of Time Steps), начального временного шага (Initial Time Increment) и временного интервала (в секундах) для формирования результатов расчетов (Output Step Interval), которые необходимо назначить. Если радиокнопкою "Adaptive" установить адаптивную процедуру, то Nastran проводит проверку соответствия *начального* временного шага характеристикам материала и размерам КЭ по формуле (П4.39), т.е.:

Initial Time Increment = $\Delta t \leq (h^2 c \overline{\rho} / \lambda) / 10$,

где: h – минимальный размер конечно-элементной сетки (см. Раздел П4.6 Приложения 4). При необходимости начальный временной шаг автоматически корректируется. На дальнейших шагах Nastran постепенно увеличивает временной шаг. Если выбрать вариант "Constant Interval", то будут применяться именно те значения, которые нужны пользователю. Внимание: очень желательно придерживаться этой формульной рекомендации, даже усиливать ее: еще уменьшать шаг Δt в 2...10 раз, иначе в зоне быстрых изменений граничных условий решение задачи будет иметь нефизичное уменьшение температуры вместо ее повышения (или наоборот). Значение "Max Iterations per Steps" (максимальное количество итераций на шаге) имеет смысл для нелинейной задачи, когда, например, характеристики материала зависят от температуры. Назначения в секции "Convergence Tolerances" описаны в предыдущем Разделе;

• с помощью изменения значения параметра "NDAMP" – величины "коэффициента демпфирования" (подраздел "Bulk Data" раздела "Options", диалоговая панель "NASTRAN Bulk Data Options" (см. рис.4.15-б)) можно в случае применения адаптированного временного шага изменить расчетную схему: от схемы Кранка-Николсона (NDAMP=0) до неявной схемы Эйлера (NDAMP=1). По умолчанию NDAMP=0.01. Величина NDAMP=0 отменяет это искусственное "демпфирование". Рекомендуются значения от 0.0 до 0.1. Есть смысл ознакомиться с Разделом П4.6 Приложения 4. Внимание: если для NX Nastran установить значение NDAMP=1, то распространение тепла не будет моделироваться совсем (фатальной ошибки нет!);

• в подсекции "Output Request" (задание для вывода) на диалоговой панели "Nastran Output Requests" (см. рис.6.6-в), кроме описанных в предыдущем Разделе, активны еще две опции результатов расчетов: энтальпия (Enthalpy) и скорость изменения энтальпии (Enthalpy Rate);

• нужно дать команду Model→Load→Body..., активировать опцию "Active" (внизу диалоговой панели) и в поле "Default Temperature" установить значение начальной для модели температуры. Потом дать команду Model→Analysis..., в подсекции "Boundary Conditions" секции "Master Requests and Conditions" вызвать диалоговую панель "Boundary Conditions" (см. рис.5.6-в), где в поле "Initial Conditions" (начальные условия) выбрать имя набора, в который введена начальная температура. Внимание: В FEMAP традиционно это не делается автоматически, поэтому, если это не сделать пользователю, начальная температура тела при выполнении анализа будет считаться нулевой. Есть надежда, что когданибудь это неудобство будет исправлено!

• после проведения расчетов появляются *несколько* наборов результатов (соответствуют временным шагам расчета). Этот факт необходимо учесть при анализе результатов (см. Раздел 8).